Deutsch

1 Gerätebeschreibung
a Türöffnertaste
b LED-Anzeige
c Sprechtaste
d Mikrofon

Türruf annehmen
Sie können das Gespräch durch Drücken der Sprechtaste innerhalb von 45 Sekunden nach dem letzten Klingeln annehmen. Das Gespräch wird durch kurzes erneutes Drücken der Sprechtaste beendet. Das Innengerät überträgt Sprache immer nur in eine Richtung und schaltet automatisch um. Wenn durch starke Nebengeräusche an der Türstation die automatische Umschaltung nicht funktioniert, kann durch Drücken und Festhalten der Sprechtaste die Sprechrichtung von dem Innengerät zur Türstation erzwungen werden.

Türöffner betätigen
Wenn Sie die Türöffnertaste drücken, wird die Tür für 3 Sekunden geöffnet, von der zuletzt geklingelt wurde.

Klingel stumm schalten
Diese Funktion ist nur verfügbar wenn kein Türruf ansteht oder Gespräch geführt wird.
Wenn Sie die Sprechtaste doppelt drücken, werden alle Klingeltöne ab- und wieder angeschaltet; als Hinweis auf die Stummschaltung leuchtet die LED-Anzeige rot.
Wenn ein Besucher an der Tür klingelt, solange das Innengerät stumm geschaltet ist, blinkt die LED-Anzeige.

Türstation anwählen
Drücken Sie die Sprechtaste, um eine Verbindung zu der Türstation aufzubauen, von der zuletzt geklingelt wurde.

Licht anschalten
Wenn Sie die Türöffnertaste doppelt drücken, wird die Beleuchtung eingeschaltet, wenn Ihr Elektroinstallateur diese angeschlossen hat.

Ruftonmelodie
Sie können zwischen 11 Ruftonmelodien wählen. Es wird immer die Ruftonmelodie für die Tür eingestellt, von der zuletzt geklingelt wurde; drücken Sie also zuerst auf die Klingel an der Haustür oder der Wohnungstür. (Für Intern- oder Gruppenruf ist aucl andere Ruftonmelodie w Bei anliegendem Ruf die Sprechtaste und Türöffne 3 Sekunden gedrückt ha Die Ruftonmelodie kann drücken der Sprechtaste stellt werden. Die einges Ruftonmelodie wird gesp chert. *

Ruftonlautstärke
Die Sprechtaste und Türö taste 3 Sekunden gedrüc halten, die eingestellte R lautstärke ist zu hören.
Die Lautstärke kann durc Drücken der Sprechtaste 5 Stufen erhöht werden. Die eingestellte Lautstärk wird sofort gespeichert. *

Sprachlautstärke
Bei bestehender Sprechve bindung die Sprechtaste Türöffnertaste 3 Sekunde gedrückt halten. Die Laut stärke kann durch Drücke der Sprechtaste in 5 Stuf erhöht werden. Die einge Lautstärke wird sofort ge chert. *

Tastenbelegung
Die Tasten können auch anderen Funktionen bele werden. Für weitere Infor mationen wenden Sie sicl an Ihren Elektroinstallateu

Pflegehinweise
Reinigen Sie Ihr Innengerä nur mit einem mit milder Seifenlösung angefeuchte weichen Tuch. Trockene Reinigung, aggressive Rei und Scheuermittel könne die Oberfläche beschädig Ausführliche Pflegehinwe Downloadbereich unter www.siedle.com.

Service
Für die Gewährleistung ge die gesetzlichen Bestimmu Der Austausch des Geräte Servicefall erfolgt durch Ih Elektroinstallateur.

* Timeout der Programmi nach 10 Sekunden Inaktiv